

## ● THUNDERBIRD® SYBR® qPCR Mix的使用条件 [ABI StepOne™/StepOnePlus™]

### (1) 反应液的配置

下面是按 25 $\mu$ l、20 $\mu$ l 体系进行反应的例子。

试剂	25 $\mu$ l 反应	20 $\mu$ l 反应	最终浓度
无菌水	X $\mu$ l	X $\mu$ l	
THUNDERBIRD® SYBR® qPCR Mix	12.5 $\mu$ l	10 $\mu$ l	1x
Forward Primer	7.5 pmol	6 pmol	0.3 $\mu$ M*1
Reverse Primer	7.5 pmol	6 pmol	0.3 $\mu$ M*1
50X ROX reference dye	0.5 $\mu$ l	0.4 $\mu$ l	1x
DNA溶液	Y $\mu$ l	Y $\mu$ l	
总体积	25 $\mu$ l	20 $\mu$ l	

\*1: 在扩增效率不高的情况下增加引物浓度，或者在发生非特异性扩增的情况下（用低浓度模板进行反应时，扩增曲线的起峰较差）降低引物浓度，反应结果可能会改善。引物终浓度的参考值为0.2~0.6 $\mu$ M。

### (2) PCR循环条件设置

步骤	温度	时间	升降速率
预变性	95° C	60秒	最大
PCR 变性	95° C	15秒	最大
(40 cycles) 延伸	60° C*2	60秒	最大
(Data Collection请设定在延伸步骤)			
溶解曲线分析(Melting / Dissociation Curve Analysis)			

\*2: 扩增效率不高的情况下，可降低温度，发生非特异性反应（用低浓度模板进行反应时，扩增曲线的起峰较差）时，可提高温度，由此可改善反应结果。温度范围参考值为56~64° C。

## 东洋纺（上海）生物科技有限公司

上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场28楼AL单元

邮编: 200122

交货期限 • 订货相关咨询

Tel:021-5879-4900 Fax:021-5879-4901

E-Mail: sales@bio-toyobo.cn

产品内容 • 技术相关咨询

Tel:021-5879-4142 Fax:021-5879-5259



E-Mail: tech@bio-toyobo.cn

<http://www.bio-toyobo.cn>